

Hochlastzeitfenster (HLZF) für atypische Netznutzung 2018

(gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV)

Anmerkung:

Die Zeiten sind als Uhrzeit angegeben und keine Zeitstempel aus den Lastgängen!
Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie Wochenenden, Feiertage* und Brückentage* sind Nebenlastzeiten.

| in MS | Frühling | | Sommer | | Herbst | | Winter | |
|-------|----------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
| | | | | | 10:45 | 11:45 | 08:45 | 13:45 |
| | | | | | | | 14:00 | 17:45 |

| aus MS | Frühling | | Sommer | | Herbst | | Winter | |
|--------|----------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
| | | | | | 17:15 | 18:45 | 14:15 | 15:30 |
| | | | | | | | 16:45 | 19:00 |

| in NS | Frühling | | Sommer | | Herbst | | Winter | |
|-------|----------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
| | | | | | 17:15 | 18:45 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | | | 16:45 | 19:00 |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Frühling | 01. März bis 31. Mai |
| Sommer | 01. Juni bis 31. August |
| Herbst | 01. September bis 30. November |
| Winter | 01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar |

*Feiertage für 2018 sind der 01.01., 30.03., 02.04., 01.05., 10.05., 21.05., 31.05., 03.10. und 01.11.2018. *Brückentage sind jeweils die einzelnen Tage zwischen einem Feiertag und einem Wochenende bzw. zwischen einem Wochenende und einem Feiertag. Für 2018 sind dies der 30.04., 11.05., 01.06., 02.11. und 24.12.2018.

Definition der Netz- und Umspannebene:

in MS = Mittelspannung

aus MS = Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung

in NS = Niederspannung

Stand: 27.10.2017